

Temizlik ve Bakım Talimatları

Kompakt ve Akustik Heterojen Vinil Zemin Kaplamaları (TopClean)

Kompakt: Topaz, Ruby, Opal
Akustik: Tx Essential 50

Haziran 2012

Genel Bilgi

- ❑ Zemin kaplamalarınızı düzenli olarak temizleyiniz, Bu temizlik, belirli aralıklarda yapılan genel temizlikten daha hijyenik ve az maliyetlidir.
- ❑ Dozaj talimatlarına her zaman dikkatlice uyunuz.
- ❑ Zemine zarar vermesini engellemek için yere dökülen yağ/gres yağını hemen siliniz.
- ❑ Esnek zeminler, solvent kullanılırsa zarar görür.
- ❑ Siyah lastik tekerlekler ve lastikli ayaklar, zemin kaplamasının renginin değişmesine neden olabilir. Bütün sandalye ve masa ayaklarında kaliteli zemin koruyucularının olması gerekir. Keçe altlıklar, ticari iç mekanlarda tavsiye edilmemektedir. Sert plastik tercih edilir.
- ❑ Açık renkli zemin kaplamaları daha sık temizlenmelidir.



Koruyucu Bakım



Giriş paspası

Yerden temizlenmesi gereken kirin yaklaşık %80'i kapıdan içeri girmiştir. Bu kirin %90'ı etkin ve doğru boyutlarda seçilmiş paspas kullanımıyla önlenebilir. Kapıdan içeri giren kir azaldıkça, bakım gereksinimleri de azalır.

Günlük ve Düzenli Temizlik



Kuru paspaslama

Toz ve kiri, kuru ya da emdirilmiş, mikrofiber ya da iplikli paspaslarla silin. Yumuşak telli uygun bir süpürge de kullanabilirsiniz.

YA DA



Elektrikli süpürgeyle temizlik

Tozu ve yapışık olmayan kiri temizlemek içindir. Geniş bölgeler ve başlangıç alan temizliği için tavsiye edilir.



Hafif ıslatılmış paspasla silme

Temiz su ya da deterjan ilave edilmiş suda hafif ıslatılmış bir paspas kullanın. Suyun zeminin üzerinde kalmaması ya da ince bir tabaka bırakmaması önemlidir. Zemin, 15-20 saniye sonra fiilen kuru olmalıdır.

YA DA



Kombine makine (geniş bölgeler için)

Seyreltilmiş nötr deterjan kullanınız. Hızı 150-250 rpm veya daha yüksek olarak ayarlayınız. Bej/kırmızı pedler genellikle en uygundur.

YA DA



Spreyle temizleme (Tek bir işlemde spreyle temizleme ve cilalama)

Hafif aşınmış ya da yürümeden dolayı matlaşmış yüzeyleri yeniden canlandırmak için: suyu, nötr deterjanı ve polimeri konteynerde karıştırınız. Uygun hız: 300-500/1000 rpm'dir.



Leke çıkarma

Lekelere derhal müdahale ediniz.

Lekeli bölgeleri el ile, beyaz/kırmızı bir naylon ped ve nötr deterjan (çözücüler kullanılmamalıdır) ile temizleyiniz. Lekenin dış kısmından merkezine doğru ilerleyerek temizleyin. Ardından temiz suyla durulayın ve silin

Periyodik Temizlik

Hafif Kirlenmeler



Koruyucu spreyleme

Zemin yüzeyini yeniden canlandırmak için: nötr deterjanla ve zemin koruyucuyu spreyleyerek temizleyiniz. (kırmızı ped)

Ağır Kirlenmeler



Makine fırçalayıcı + Islak elektrik süpürgesi

- Zemin temizlik malzemesini uygulayınız. (güçlü, 10-11 pH, seyreltilmiş) ve 5-10 dakika bekletiniz.
- Dayanıklı tek disk fırça makinesiyle zemini temizleyiniz (kırmızı ped)
- Kirli suyu hemen elektrik süpürgesiyle çekip, temiz suyla durulayınız ve zeminin kurumasını bekleyiniz.

Eğer gerekirse



Kuru fırçalama

Gerektiğinde, yüzey parlaklığını geri kazanmak için kuru fırçalama yapınız (beyaz-bej ped). Uygun hız: 500-1000 rpm'dir.

TopClean yüzey koruması

TopClean yüzey koruması kolay temizlik ve bakım özelliklerini düşük başlangıç maliyetiyle sunan bir PUR yüzey takviyesidir.

Şantiye sonrası temizlik

İnşaat dönemi boyunca zemini her zaman kalın kağıt ya da kartonla koruyunuz. Uygulamadan sonra, şantiye sonrası temizliğini tavsiye ederiz: inşaat tozunu ve yapışmayan kiri temizlemek için bölgeyi elektrik süpürgesiyle süpürün ya da nemli paspasla siliniz. Fırçalı ya da beyaz/sarı pedli kombine fırçalayıcı/kurutucu, geniş alanları etkili bir biçimde temizler. Düşük pH değerli (3-5) bir deterjan kullanınız.

Sorularınız varsa, daha fazla bilgi için lütfen Tarkett müşteri temsilcinizle iletişim kurunuz. Yukarıdaki bilgiler yeni teknolojilere paralel olarak değiştirilebilir.

www.tarkett.com.tr



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE